



Die Oberflächenversiegelung von „Q“ Design-Parkett:

„Q“ Wasserlack (lösungsmittelarm)

Dieses Qualitätsprodukt wurde über Jahre hinweg auf KWG-Korkbodenbeläge abgestimmt und entwickelt. „Q“ Wasserlack basiert auf hochwertigen Polyurethan-Anteilen und zeichnet sich durch einen hohen Festkörpergehalt und beste Abriebwerte aus. Er wird unverdünnt und satt mit einem speziellen Lackroller aufgerollt. Die Trockenzeit zwischen den Aufträgen beträgt ca. 3 – 5 Stunden je nach klimatischen Verhältnissen! Nach ca. 10 – 14 Stunden ist der Boden vorsichtig begehbar, nach 48 Stunden leicht und nach 5 Tagen voll belastbar.

„Q“ Design-Parkett erhalten Sie:

a) farbig grundiert & vorversiegelt b) farbig grundiert & endversiegelt

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

zu a) „Q“ Design-Parkett farbig grundiert & vorversiegelt

Ihr „Q“ Design-Parkett ist bereits vorversiegelt. Auf die staub- und fettfreie Lackfläche versiegeln Sie lediglich 1 x satt (100/110 g/qm), ohne Zwischenschliff, spätestens 24 Stunden nach der Verlegung. Erfolgt die Nachversiegelung bei einem älteren und genutzten Boden, muss vorher eine Grundreinigung mit PG-0880 erfolgen. Der Boden muss zur Sicherheit gut angeschliffen werden (Schleifpapier Körnung 150).

zu b) „Q“ Design-Parkett farbiggrundiert & endversiegelt

Ist Ihr „Q“ Design-Parkett endversiegelt, empfehlen wir vor dem Nutzen, eine Erstpflege mit „Basico“. Dieser Grundschutz wurde speziell für „Q“ Kork-Fertigparkett entwickelt. Der „Basico“ (Grundschutz) wird 1 - 2 mal dünn und pur aufgetragen. Bitte beachten Sie die Pflegehinweise.

Bei besonders stark beanspruchten Flächen wie, Küche, Flure etc. kann auch die endversiegelte Variante nochmals nachversiegelt werden.

Hinweis zur Nachversiegelung:

Achten Sie darauf, dass die lackierte Korkoberfläche vor der Versiegelung fett- und staubfrei ist. Verwenden Sie sauberes, klares Wasser. Keinen Lappen oder Wischer mit Pflege- oder Reinigungsrückständen verwenden (keine Wischer mit Mikrofaser verwenden).

Erfolgt die Nachversiegelung bei einem älteren und genutzten Boden, muss vor der Versiegelung eine Grundreinigung durchgeführt werden. Nach der Grundreinigung muss die Oberfläche gut angeschliffen werden (verwenden sie Schleifpapier Körnung 150). Bei besonders stark beanspruchten Flächen wie, Küche, Bad, etc. kann auch die endversiegelte Variante nochmals nachversiegelt werden.